CAMERA AUTONOME IVS-EP4G-WIFI

MANUEL







Suivant les options demandées, le produit livré peut être légèrement différent

La caméra autonome sur éclairage public comprend:

- Une caméra:
 - 4MP à 30 l/s
 - Vision nocturne avec IR
 - Focale 2.7 12mm motorisé
 - Enregistrement sur carte µSD 128Go
 - compatible ONVIF
- Des batteries
- Un modem 3G/4G pour accès distant si carte SIM type nano inserée
- Un point d'accès wifi pour accès en pieds de poteau
- En OPTION: un NVR + disque dur 1To







INSTALLATION PHYSIQUE



Passez votre cerclage dans les deux fentes puis installez sur le poteau

Dans le fond de l'armoire, au niveau des deux logements batterie (en haut) se trouvent des câbles rouge/noir équipés de connecteurs rouge/noir

Installez la batterie en place sur l'équerre.

Sécurisez les packs batteries avec le lien de type "scratch" fourni.

Pour chaque pack batterie, prééquipé également d'un connecteur rouge/noir: procédez à la connexion avec les câbles en attente dans les logements:



REGLAGE PHYSIQUE CAMERA

Après vous être connecté à l'aide d'un PC ou d'un smartphone ou d'une tablette (voir plus loin):

- dévissez la bulle délicatement avec la clef torx fournie (sur la porte)
- régler à la main sans forcer l'orientation voulue
- remettre en place la bulle





RACCORDEMENT ELECTRIQUE

En bas d'armoire, connectez l'arrivée secteur sur le bornier





MISE EN SERVICE - CARTE SIM nano



Procédez avant de connecter les packs batterie et de mettre sous tension



Insérer la carte Sim:

- La face cuivrée en dessous
- Le coin coupé en premier



MISE EN SERVICE - STRAP DE MODE



Procédez avant de connecter les packs batterie



Un strap est présent à droite dans le bornier supérieur du routeur 4G:

- STRAP PRESENT:
 - Fonctionnement immédiat à la mise sous tension
- STRAP ABSENT:
 - Fonctionnement en mode configuration pendant quinze minutes après la mise sous-tension
 - Ce mode permet de choisir les sous-ensembles surveillés
 - Une notice spécifique pour la configuration existe

En fonctionnement courant, le strap doit être présent



MISE EN SERVICE



Au branchement du pack batterie, le fonctionnement est immédiat.



Si le produit n'est pas utilisé pendant une période > 1 jour: Débranchez le pack batterie - Risque de détérioration du pack batterie



NE PAS CHANGER LES ADRESSES IP INTERNES AU PRODUIT RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT RETOUR USINE NECESSAIRE HORS GARANTIE



DIAGNOSTICS / FONCTIONNEMENT



ETAT NORMAL - BATTERIE > 12.75V

| Leds | SIGNIFICATION | |
|--|--|--|
| Rouge | Allumée fixe si l'énergie est fournie à tous les éléments | |
| Verte Allumée fixe si la caméra est vue par la gestion (si configure | | |
| Jaune | Allumée fixe si le réseau 3G/4G est vu par la gestion (si configuré) | |

MODES EN DEFAUT

| Modes | SIGNIFICATION | |
|-------|---|--|
| 1 | Led rouge pulse: tension trop basse < 10.6V: toute l'armoire est coupée pour protéger la batterie | |
| | Attention: ne redémarrera que si la tension de batterie repasse au dessus de 12.39V | |



DIAGNOSTIC ROUTEUR 3G/4G - LED BLEUE



| Led | SIGNIFICATION |
|-------------|------------------------------------|
| Eteinte | Modem non alimenté |
| Fixe | Modem non connecté au réseau 3G/4G |
| Clignotante | Modem connecté au réseau 3G/4G |



CONFIGURATION EN 3G/4G

MODEM ROUTEUR 3G/4G:

Le modem routeur possède un mode de connexion/choix d'APN automatique.

Dans la majorité des cas il n'est pas nécessaire d'intervenir dans sa configuration.

En cas de nécessité, une documentation spécifique existe \rightarrow nous contacter

MODEM ROUTEUR ET CAMERA:

Accès distant à la caméra:

Deux solutions existent

- Abonnement "standard":
 - utilisez le cloud de la caméra à valider dans Réseau/Acces Platform :

| 🕨 Caméra | P2P | ONVIF | RTMP | |
|---|------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| ▼ Réseau > TCP/IP | Autorisé | | | |
| > Port > PPPoE > DDNS > SMTP(Email) > UPnP | État S/N Code QR | En ligne 5G03180RAG733 | 282 | |
| SNMP Bonjour Multidistrution 802.1x QoS | | Default | Actualiser | Sauvegarder |
| > Access Platform | | | | |

- Ensuite sur:
 - un PC: utiliser le logiciel SmartPSS en renseignant le numéro de série SN voir doc SmartPSS
 - Android: application gDMSS
 - IOS: application iDMSS



• Abonnement "M2M":

- utilisez le cloud de la caméra comme ci-dessus
- utilisez votre adresse IP publique pour entrer dans la caméra soit à l'aide d'un PC: SmartPSS ou Internet explorer ou applis citées ci dessus pour smartphone/tablette
 - Si l'adresse IP est fixe: utilisation normale
 - Si l'adresse IP est dynamique: utilisez un service de DNS Dynamique à renseigner dans la caméra



UTILISATION AVEC AP WIFI

Sur le PC

- Mettre le PC en adresse IP automatique (DHCP)
- Faire une recherche des points d'accès disponibles, choisir celui qui correspond au nom qui vous a été fourni dans la fiche de configuration. Vous connecter à l'aide de la clef fournie
- La connexion étant établie
- ouvrir **SmartPSS** ou **Internet Explorer** (fonctionne partiellement avec d'autres navigateurs)
- rentrez l'adresse qui vous a été donnée (fiche jointe)
- Login : admin et Password : voir fiche
- Si nécessaire autorisez le chargement de l'active'X
- vous avez alors accès à la gestion de la caméra incluant la relecture des vidéos et le live
- voir plus loin le descriptif des procédures de base

NOTA: vous aurez peut être à modifier les paramètres de sécurité d'internet explorer



Fenêtre de connexion







MENU SYSTEME



- Live: visualisation en direct
- Playback: relecture des enregistrements
- Setup: Configuration
- Alarm: non utilisé dans notre cas
- logout: déconnexion

MENU FONCTIONS



Points utiles:

- 2: zoom digital dans l'image (cliquez en un point puis tirer pour encadrer la zone voulue puis relâchez)
- 3: prise d'une capture d'écran



REGLAGE VIDEO (de l'affichage)



• 7: Zoom (NON DISPONIBLE)



Refresh

RELECTURE DES VIDEOS - PLAYBACK - 1 (Navigateur)



NOTA: Pensez à sélectionner le format des fichiers à télécharger (MP4 est préférable pour la relecture par des lecteurs standards type VLC)



APPLICATION ANDROID/IPHONE - 1

Dans votre magasin d'application, téléchargez IDMSS pour Iphone ou GDMSS pour Android. Ci-dessous les utilisations principales





APPLICATION ANDROID/IPHONE - 2

VISUALISATION LIVE:

- allez dans liste des dispositifs
- cochez la caméra
- choisissez "Live Preview" en bas
- la visualisation démarre

RELECTURE:

- allez dans
- "vidéo lecture"
- dans un des écrans appuyez sur "+"
- choisissez la caméra
- vous avez accès aux enregistrements

NOTA:

- nous déconseillons la relecture à distance via 3G car les enregistrements étant fait sur le flux primaire, le débit de la vidéo est trop important pour la liaison 3G
- privilégiez la vue en direct sur le second flux pour les mêmes raisons que ci-dessus

Lors de la création ou de la modification d'une caméra, aussi bien pour le live (preview) que pour les enregistrements (lecture) le choix du flux vous est proposé:

- stream principal : flux primaire
- stream extra: flux secondaire







OPTION NVR

Lorsque l'option NVR a été commandée, un NVR + un disque dur d'1 To sont installés dans l'armoire.

Dans ce cas, il est souhaitable de n'accéder à distance qu'au NVR. A travers lui, le live de la caméra est disponible.

Voyez la notice spécifique du NVR.

Pour accéder à celui-ci, de la même manière que pour la caméra:

- En WIFI (pied de poteau: par internet explorer et son adresse IP
- En 4G:
 - Si abonnement M2M: par son adresse IP publique avec ou sans un service de DNS dynamique suivant que l'adresse IP est fixe ou dynamique
 - Si abonnement classique: via le cloud après avoir enregistré le NVR sur le cloud





ADRESSES IP INTERNES

| PRODUIT | IP |
|--------------|---------------|
| Caméra | 192.168.1.182 |
| Routeur 4G | 192.168.1.188 |
| NVR (option) | 192.168.1.142 |



NE PAS CHANGER LES ADRESSES IP INTERNES AU PRODUIT RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT RETOUR USINE NECESSAIRE HORS GARANTIE

TABLE DE ROUTAGE D'ORIGINE

Ci-dessous la table de routage installée en usine.

Celle ci se trouve dans le routeur 4G, menus:

- Advanced Settings
- Firewall
- Port Mapping

| Src. Port | Dest. IP Address | Dest. Port | Protocol | Comment |
|-----------|------------------|------------|----------|----------|
| 60182 | 192.168.1.182 | 80 | TCP+UDP | CAM |
| 60142 | 192.168.1.142 | 80 | TCP+UDP | NVR |
| 60188 | 192.168.1.188 | 80 | TCP+UDP | ROUTEUR |
| 554 | 192.168.1.142 | 554 | TCP+UDP | RTSPNVR |
| 2000 | 192.168.1.142 | 2000 | TCP+UDP | ONVIFNVR |
| 6060 | 192.168.1.142 | 6060 | TCP+UDP | NVR3 |
| 7070 | 192.168.1.142 | 7070 | TCP+UDP | NVR5 |
| 82 | 192.168.1.142 | 82 | TCP+UDP | NVR6 |
| 443 | 192.168.1.142 | 443 | TCP+UDP | Httpsnvr |
| 555 | 192.168.1.182 | 555 | TCP+UDP | RTSPCAM |

CARACTERISTIQUES SIMPLIFIEES

| Item | détail |
|-------------------------|--|
| Protection batterie | coupure utilisation si tension trop basse |
| Gestion d'énergie | Par carte électronique à microprocesseur Protection par composant réarmable |
| Protection circuit | fusible courant continu sur batterie, panneau solaire et utilisation régulation solaire |
| Type de pose | cerclage poteau |
| Dimension et poids | HxLxP=800x185x205 mm 20kg |
| Raccordement électrique | sur bornier via presse-étoupe |
| Batteries | Pack 12V LiFePO4 capacité 20Ah |
| Enregistrement | Sur carte µSD 128Go fournie |
| Exploitation | Via point d'accès WIFI intégré en pied de poteau Via 3G/4G si carte Sim adéquate intégrée |

OPTION NVR

| ltem | détail |
|---------------------|--------|
| Capacité disque dur | • 1To |

