ROUTEUR 3G/4G/WIFI BIPSOL





PRÉALABLE



SUPPRIMER LE CODE PIN ASSOCIÉ AVEC LA CARTE SIM

Il est nécessaire de supprimer le code PIN associé à votre carte SIM, si celle-ci en possède un.

Pour ce faire:

- insérez la carte SIM dans un smartphone
- accédez aux paramètres de sécurité
- désactivez le code PIN



MISE EN SERVICE - CARTE SIM nano



Procédez avant de connecter les packs batterie



Insérer la carte Sim:

- La face cuivrée en dessous
- Le coin coupé en premier



CONFIGURATION 3G-4G

- Configuration 3G-4G
 - Connectez vous au point d'accès WIFI interne avec les codes qui vous ont été fournis
 - Ouvrez un navigateur WEB
 - Tapez l'adresse du routeur fournie (ex:192.168.100.1)
 - . Entrez le mot passe fourni
 - · La page d'accueil arrive:



Internet Explorer

Version 11.00.9600.16428

Microsoft Windows 7 Professionnel 32-bit Build 6.1.7601



CHOIX DU RESEAU - APN - MÉTHODES

Avant de procéder à la configuration, assurez vous d'avoir récupéré auprès de votre fournisseur de carte SIM les diverses caractéristiques de votre abonnement, en particulier l'APN (Acces Point Name).



Si cela n'a pas déjà été fait, supprimer le code PIN associé à la carte SIM.

Pour ce faire, insérez la carte SIM dans un smartphone, accédez aux paramètres de sécurité pour pouvoir désactiver ce code PIN

Deux modes de paramétrages existent:

- automatique:
 - l'APN est automatiquement découvert par le routeur 4G
 - cette méthode ne fonctionne pas avec tous les abonnements, il faut alors passer à la méthode manuelle
- manuel:
 - l'APN doit être renseigné dans un menu

Les pages suivantes présentent ces deux méthodes



Après configuration, voyez sur la page d'accueil du routeur ou au niveau de la led bleue pour vérifier l'état de la connexion.

Voyez les pages "diagnostic" en fin de document.



CHOIX DU RESEAU - APN - AUTOMATIQUE

SOLUTION 1: MODE AUTOMATIQUE:

- Cliquez sur « Network Settings »
- La page « Connection Settings » apparaît
- Normalement le mode automatique fonctionne
- Sinon passez en mode manuel (voir plus loin)

<		Conne	ction Settings
Connection Mode	Connection Mode	Automatic	Manual
Network Selection		Check here, y	you can connect to inte
APN			
VPN	0		



CHOIX DU RESEAU - APN - MODE MANUEL

SOLUTION 2: MODE MANUEL:

- En mode « MANUAL », dans l'onglet APN, créez un nouveau profil et entrez les paramètres de votre réseau.
- Ensuite revenir dans "CONNECTION MODE" puis sélectionnez le profil
- Le modem est configuré

Connection Mode	APN	
	Current APN	WI
Network Selection	Mode	O Auto Manual
APN	Profile	WI Add New
	РДР Туре	IPv4
VPN		
	Profile Name *	
	APN *	
	Authentication	CHAP
	User Name	
	Password	•••••
	Dial No.	*99#

ATTENTION: pour changer entre connection mode automatique et manuel, il faut désactivez la connexion de données sur la page d'accueil:







TABLE DE ROUTAGE / DMZ

DMZ:

- Menu "Advanced Settings/Firewall/DMZ"
- Renseignez l'adresse IP et autorisez ou non

TABLE DE ROUTAGE::

- Menu "Advanced Settings/ Firewall/Port Mapping"
- Renseignez/vérifiez alors les règles de redirection



DE NOMBREUX AUTRES PARAMÈTRES SONT DISPONIBLES

NOUS VOUS CONSEILLONS DE NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION LIVRÉE



DIAGNOSTIC VIA MENUS

PAGE D'ACCUEIL:

• informations en haut de la page, sur le bandeau



PAGE D'ACCUEIL:

• informations en haut de la page, à gauche







DIAGNOSTIC CONNEXION 3G/4G VIA LED

ETAT DE LA CONNEXION 3G/4G:



Led bleue:

- fixe: non connecté au réseau 3G/4G
- clignotante: connecté au réseau 3G/4G

